

Requerimientos para la Instalación

El software puede ser ejecutado en alguno de los siguientes sistemas operativos;

- Windows 7 (32 bits o 64 bits **)
- Windows Vista (32 bits o 64 bits **)
- Windows XP (32 bits con SP2 o 64 bits **)
- Windows 2000 con SP4

***El sistema operativo de 64 bits, solamente puede ser utilizado para los equipos USB, WLS, WEB y PCI-2500.*

Los sistemas operativos descritos previamente, son requeridos para que se pueda ejecutar el software **InstaCal**. Para los Hardware y Software se requieren de otras características;

Librería Universal

Para el desarrollo en software de 32 bit

- **Microsoft® Windows® languages:** Visual Basic and Visual C/C++
- **.NET languages:** VB .NET, C# .NET (Visual Studio® 2003, 2005 y 2008)
- **Borland® Windows languages:** Borland C++. Borland C++ Builder®, Delphi

TracerDAQ

Se requiere que los siguientes software estén instalados:

- Microsoft .NET® Framework 2.0
- DirectX 9.0c
- InstaCal

Los Software Microsoft .NET® Framework 2.0 y DirectX 9.0c se instalarán automáticamente con el TracerDAQ si estos no han sido instalados aun.

Requerimientos para el Hardware:

- Tarjeta de video con 16 MB de memoria y soporte Direct3D Acceleration
- Resolución mínima del monitor 1024 x 768
- Computadora con procesador Pentium® 4 y memoria RAM de 256 MB
- Mouse compatible con Microsoft
- Equipos soportados para los diferentes sistemas operativos:
 - ❖ Sistemas operativos de 64 bit: Los equipos soportados son USB, WLS, WEB y la serie PCI-2500.
 - ❖ Sistemas operativos de 32 bit: Para Windows 2000 y XP, los equipos soportados son los USB, CPI, WLS, WEB y PC-CARD. Para Windows Vista y 7, los equipos son los USB, PCI, WLS y WEB
- Para el uso del Software con los equipos, se recomienda instalar la última actualización de Windows.

