






FAB Series LBAF-1310
Dimensión de Instalación (mm)



LBAF-1320 Series, FAB
Dimensión de Instalación (mm)




Características

- Control remoto telefónico
- Función de Reloj en Tiempo Real
- Advertencia de voz
- Función de Red y Monitoreo

Especificaciones

Item	Modelo	Alimentación	Entrada	Salida
1	LBAF-1310MR-A	AC100V-240V	6 entradas digitales de AC	4 Salidas de Relevador
2	LBAF-1310MR-E	AC14-20V/DC12-24V	6 entradas digitales de AC/DC	4 Salidas de Relevador
3	LBAF-1310MR-D	DC12V-24V	6 entradas analógicas de DC	4 Salidas de Relevador
4	LBAF-1310MT-D	DC12V-24V	6 entradas analógicas DC	4 Salidas de Transistor (NPN)
5	LBAF-1310MT-E	DC12V-24V	6 entradas digitales de DC	4 Salidas de Transistor (NPN)
6	LBAF-1310MT-GD	DC12V-24V	6 entradas analógicas DC	4 Salidas de Transistor (PNP)
7	LBAF-1320MR-A	AC100V-240V	12 entradas digitales de AC	8 Salidas de Relevador
8	LBAF-1320MR-E	AC14-20V/DC12-24V	12 entradas digitales de AC/DC	8 Salidas de Relevador
9	LBAF-1320MR-D	DC12V-24V	12 entradas analógicas DC	8 Salidas de Relevador
10	LBAF-1320MT-D	DC12V-24V	12 entradas analógicas DC	8 Salidas de Transistor (NPN)
11	LBAF-1320MT-E	DC12V-24V	12 entradas digitales de DC	8 Salidas de Transistor (NPN)
12	LBAF-1320MT-GD	DC12V-24V	12 entradas analógicas DC	8 Salidas de Transistor (PNP)

Partes LBFAB

	LBAF-LCD13	Panel LCD
	LBAF-CAP13	Cubierta común
	LBAF-C13232	Interfaz entre FAB y PC (Plug tipo profile)
	LBAF-D13232	Interfaz entre FAB y PC (Plug tipo frontispiece)
	LBAF-C13485	Interfaz entre FAB y bus RS485 (Plug tipo profile)
	LBAF-D13485	Interfaz entre FAB y bus RS485 (Plug tipo frontispiece)
	LBAF-P13485	Interfaz entre PC y bus RS485
	LBAF-MUL13/ LBAF-MUL-D13	Módulo de función de voz.
	LBAF-M13232	Interfaz entre LB-AF-C232/LB-AF-D232 y MODEM
	QUICKII/SCADA	Software FAB para programación y monitoreo
	LBAF(SR)-USB13	Convertidor USB/RS232 (Instalación DIN)
	LBAF-S13485	Convertidor RS232/RS485 (Instalación DIN)
	LBAF-DUSB13	La interfaz entre FAB y puerto USB de la PC (Plug tipo frontispiece)
	LBAF-COPY13	Módulo para copiar programación entre PLCs
	LBAF-CMP13	Cable para conectar PC al módulo LB-AF-MUL a través del puerto "TO PC"