

TABLA DE PRODUCTOS

Este PDF es interactivo y puede dirigirte a los productos que necesite, solo da clic en el producto de tu interés y conoce más en nuestra página web.

Application / Protocol	A-B PLC	ASCII	AWS IoT Core	BACnet MS/TP Manager	BACnet MS/TP Subordinate	BACnet/IP Client	BACnet/IP Server	DeviceNet Master	DeviceNet Slave	DF1 Devices	DH+	Ethernet TCP/IP	EtherNet/IP Adapter	EtherNet/IP Scanner	Modbus RTU Client	Modbus RTU Server	Modbus TCP/IP Client	Modbus TCP/IP Server	MQTT	OPC UA Client	Profibus Master	Profinet Controller	Siemens S7	USB	Web Interface	Application / Protocol
A-B PLC	–	435NBX 460ETCA	460ETCAWS	460ETCBMS	460ETCBM	460ETCBS	460ETCBC	460ETCDS	460ETCDM	460ETCDFM	460ETCDHM	460ETCTCP 490NBX	460ECETC	460ESETC	460ETCMRS	460ETCMM	460ETCMS	460ETCMC	460ETCQT	460ETCUS	460ETCPBS	460ETCPS	460ETCSC	435USB 460ETCUSB	460ETCWI	A-B PLC
ASCII	435NBX 460ETCA	460A	460AAWS	460BMSA	460BMA	460BSA	460BCA	460DSA	460DMA	460ADFM	460ADHM	460TCPA	460ECA	460ESA	460MRS	460MMA	460MSA	460MCA	460AQT	435UA 460AUS	460PBSA	460PSA	460ASC	460AUSB	460AWI	ASCII
AWS IoT Core	460ETCAWS	460AAWS	–	460BMSAWS	460BMAWS	460BSAWS	460BCAWS	–	–	460DFMAWS	–	460TCPAWS	460ECAWS	460ESAWS	460MRSAWS	460MMAWS	460MSAWS	460MCAWS	–	460AWSUS	460PBSAWS	460PSAWS	460SCAWS	460AWSUSB	–	AWS IoT Core
BACnet MS/TP Manager	460ETCBMS	460BMSA	460BMSAWS	460BMS	–	–	–	460DSBMS	460DMBMS	460BMSDFM	460BMSDHM	460BMSTCP	460ECBMS	460ESBMS	460MRSBMS	460MMBMS	460MSBMS	460MCBMS	460BMSQT	460BMSUS	460BMSPBS	460PSBMS	460BMSSC	460BMSUSB	460BMSWI	BACnet MS/TP Manager
BACnet MS/TP Subordinate	460ETCBM	460BMA	460BMAWS	–	460BM	–	–	460DSBM	460DMBM	460BMDFM	460BMDHM	460BMTCP	460ECBM	460ESBM	460MRSBM	460MMBM	460MSBM	460MCBM	460BMQT	460BMUS	460BMPBS	460PSBM	460BMSC	460BMUSB	460BMWI	BACnet MS/TP Subordinate
BACnet/IP Client	460ETCBS	460BSA	460BSAWS	–	–	460BS	–	460DSBS	460DMBS	460BSDFM	460BSDHM	460BSTCP	460ECBS	460ESBS	460MRSBS	460MMBS	460MSBS	460MCBS	460BSQT	460BSUS	460BSPBS	460PSBS	460BSSC	460BSUSB	460BSWI	BACnet/IP Client
BACnet/IP Server	460ETCBC	460BCA	460BCAWS	–	–	–	460BC	460DSBC	460DMBC	460BCDFM	460BCDHM	460BCTCP	460ECBC	460ESBC	460MRSBC	460MMBC	460MSBC	460MCBC	460BCQT	460BCUS	460BCPBS	460PSBC	460BCSC	460BCUSB	460BCWI	BACnet/IP Server
DeviceNet Master	460ETCDS	460DSA	–	460DSBMS	460DSBM	460DSBS	460DSBC	–	–	460DSDFM	–	460DSTCP	460ECD	460ESDS	460MRS	460MMD	460MSDS	460MCDS	–	–	–	460PSDS	460DSSC	–	–	DeviceNet Master
DeviceNet Slave	460ETCDM	460DMA	–	460DMBMS	460DMBM	460DMBS	460DMBC	–	460DM	460DMDFM	–	460DMTCP	460ECDM	460ESDM	460MRS	460MMDM	460MSDM	460MCDM	–	–	–	460PSDM	460DMSC	–	–	DeviceNet Slave
DF1 Devices	460ETCDFM	460ADFM	460DFMAWS	460BMSDFM	460BMDFM	460BSDFM	460BCDFM	460DSDFM	460DMDFM	460DFM	460DFMDHM	460TCPDFM	460ECDFM	460ESDFM	460MRSDFM	460MMDFM	460MSDFM	460MCDFM	460DFMQT	460DFMUS	460PBSDFM	460PSDFM	460DFMSC	460USDFM	460DFMWI	DF1 Devices
DH+	460ETCDHM	460ADHM	–	460BMSDHM	460BMDHM	460BSDHM	460BCDHM	–	–	460DFMDHM	–	460TCPDHM	460ECDHM	460ESDHM	460MRSDHM	460MMDHM	460MSDHM	460MCDHM	–	460DHMUS	–	460PSDHM	460DHMSC	–	–	DH+
Ethernet TCP/IP	460ETCTCP 490NBX	460TCPA	460TCPAWS	460BMSTCP	460BMTCP	460BSTCP	460BCTCP	460DSTCP	460DMTCP	460TCPDFM	460TCPDHM	460TCP	460ECTCP	460ESTCP	460MRSTCP	460MMTCP	460MSTCP	460MCTCP	460TCPQT	460TCPUS	460PBSTCP	460PSTCP	460TCPSC	460TCPUSB	460TCPWI	Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP Adapter	460ECETC	460ECA	460ECAWS	460ECBMS	460ECBM	460ECBS	460ECBC	460ECDS	460ECDM	460ECDFM	460ECDHM	460ECTCP	460EC	460ECES	460ECMRS	460ECMM	460ECMS	460ECMC	460ECQT	460ECUS	460ECPBS	460ECP	460ECSC	460ECUSB	460ECWI	EtherNet/IP Adapter
EtherNet/IP Scanner	460ESETC	460ESA	460ESAWS	460ESBMS	460ESBM	460ESBS	460ESBC	460ESDS	460ESDM	460ESDFM	460ESDHM	460ESTCP	460ECES	–	460ESMRS	460ESMM	460ESMS	460ESMC	460ESQT	460ESUS	460ESPBS	460ESPS	460ESSC	460ESUSB	460ESWI	EtherNet/IP Scanner
Modbus RTU Client	460ETCMRS	460MRS	460MRSAWS	460MRSBMS	460MRSBM	460MRSBS	460MRSBC	460MRS	460MRS	460MRSDFM	460MRSDHM	460MRSTCP	460ECMRS	460ESMRS	–	460MMMRS	460MSMRS BFR3000	460MCMRS BFR3000	460MRSQT	460MRSUS	460MRSPBS	460PSMRS	460MRSSC	460MRSUSB	460MRSWI	Modbus RTU Client
Modbus RTU Server	460ETCMM	460MMA	460MMAWS	460MMBMS	460MMBM	460MMBS	460MMBC	460MMD	460MMDM	460MMDFM	460MMDHM	460MMTCP	460ECMM	460ESMM	460MMMRS	460MM	460MSMM BFR3000	460MCM	460MMQT	460MMUS	460MMPBS	460PSMM	460MMSC	460MMUSB	460MMWI	Modbus RTU Server
Modbus TCP/IP Client	460ETCMS	460MSA	460MSAWS	460MSBMS	460MSBM	460MSBS	460MSBC	460MSDS	460MSDM	460MSDFM	460MSDHM	460MSTCP	460ECMS	460ESMS	460MSMRS BFR3000	460MSMM BFR3000	460MS	460MCMS	460MSQT	460MSUS	460MSPBS	460PSMS	460MSSC	460MSUSB	460MSWI	Modbus TCP/IP Client
Modbus TCP/IP Server	460ETCMC	460MCA	460MCAWS	460MCBMS	460MCBM	460MCBS	460MCBC	460MCDS	460MCDM	460MCDFM	460MCDHM	460MCTCP	460ECMC	460ESMC	460MCMRS BFR3000	460MCM	460MCMS	460MC	460MCQT	460MCUS	460MCPBS	460PSMC	460MCSC	460MCUSB	460MCWI	Modbus TCP/IP Server
MQTT	460ETCQT	460AQT	–	460BMSQT	460BMQT	460BSQT	460BCQT	–	–	460DFMQT	–	460TCPQT	460ECQT	460ESQT	460MRSQT	460MMQT	460MSQT	460MCQT	–	460QTUS	460QTPBS	460PSQT	460SCQT	460QTUSB	–	MQTT
OPC UA Client	460ETCUS	435UA 460AUS	460AWSUS	460BMSUS	460BMUS	460BSUS	460BCUS	–	–	460DFMUS	460DHMUS	460TCPUS	460ECUS	460ESUS	460MRSUS	460MMUS	460MSUS	460MCUS	460QTUS	460US	460PBSUS	460PSUS	460SCUS	460USBUS	460WIUS	OPC UA Client
Profibus Master	460ETCPBS	460PBSA	460PBSAWS	460BMSPBS	460BMPBS	460BSPBS	460BCPBS	–	–	460PBSDFM	–	460PBSTCP	460ECPBS	460ESPBS	460MRSPBS	460MMPBS	460MSPBS	460MCPBS	460QTPBS	460PBSUS	–	460PSPBS	460SCPBS	–	460PBSWI	Profibus Master
Profinet Controller	460ETCPS	460PSA	460PSAWS	460PSBMS	460PSBM	460PSBS	460PSBC	460PSDS	460PSDM	460PSDFM	460PSDHM	460PSTCP	460ECP	460ESPS	460PSMRS	460PSMM	460PSMS	460PSMC	460PSQT	460PSUS	460PSPBS	–	460PSSC	460PSUSB	460PSWI	Profinet Controller
Siemens S7	460ETCSC	460ASC	460SCAWS	460BMS	460BMS	460BSSC	460BCSC	460DSSC	460DMSC	460DFMSC	460DHMSC	460TCPSC	460ECSC	460ESSC	460MRSSC	460MMSC	460MSSC	460MCSC	460SCQT	460SCUS	460SCPBS	460PSSC	460SC	460USBSC	460WISC	Siemens S7
USB	435USB 460ETCUSB	460AUSB	460AWSUSB	460BMSUSB	460BMUSB	460BSUSB	460BCUSB	–	–	460USDFM	–	460TCPUSB	460ECUSB	460ESUSB	460MRSUSB	460MMUSB	460MSUSB	460MCUSB	460QTUSB	460USBUS	–	460PSUSB	460USBSC	–	460WIUSB	USB
Web Interface	460ETCWI	460AWI	–	460BMSWI	460BMWI	460BSWI	460BCWI	–	–	460DFMWI	–	460TCPWI	460ECWI	460ESWI	460MRSWI	460MMWI	460MSWI	460MCWI	–	460WIUS	460PBSWI	460PSWI	460WISC	460WIUSB	–	Web Interface
Application / Protocol	A-B PLC	ASCII	AWS IoT Core	BACnet MS/TP Manager	BACnet MS/TP Subordinate	BACnet/IP Client	BACnet/IP Server	DeviceNet Master	DeviceNet Slave	DF1 Devices	DH+	Ethernet TCP/IP	EtherNet/IP Adapter	EtherNet/IP Scanner	Modbus RTU Client	Modbus RTU Server	Modbus TCP/IP Client	Modbus TCP/IP Server	MQTT	OPC UA Client	Profibus Master	Profinet Controller	Siemens S7	USB	Web Interface	Application / Protocol